

Microsoft® Windows®対応

ネットワークステータスマニタ
取扱説明書



・製品を使用する前に、取扱説明をよく読み、十分理解してください。

◆ お断り

- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- ・本製品を運用した結果については、前項にかかわらず、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

◆ 商標について

Microsoft は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

Pentium は、Intel Corp. の登録商標です。

Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corp. の登録商標です。

WindowsNT は、米国およびその他の国における Microsoft Corp. の登録商標です。

その他の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

日立製作所は、他社商品に関しては一切の責任を負いません。

◆ 略称について

本書では、以下の略称を使用しています。

Microsoft®Windows®95 日本語版を Windows95 と表記しています。

Microsoft®Windows®98 日本語版を Windows98 と表記しています。

Microsoft®WindowsNT®日本語版を WindowsNT と表記しています。

Microsoft®Windows2000®日本語版を Windows2000 と表記しています。

Microsoft®Windows® Millennium Edition 日本語版を WindowsME と表記しています。

Microsoft®Windows®XP Professional 日本語版を WindowsXP Professional と表記しています。

Microsoft®Windows®XP Home edition 日本語版を WindowsXP Home Edition と表記しています。

◆ 略語について

本書では、以下の略語を使用しています。

CPU : Central Processing Unit


LAN : Local Area Network

TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol

All Rights Reserved, Copyright©2001, Hitachi, Ltd.

目 次

第一章 ネットワークステータスマニタについて	3
1. ネットワークステータスマニタの概要	4
2. 対応するシステム環境	5
3. サポートする機能	6
4. インストールする前に	8
第二章 ネットワークステータスマニタのインストール	9
1. インストール	10
2. アンインストール	12
第三章 ネットワークステータスマニタの使用方法	14
1. ネットワークステータスマニタの使用方法	15
1. 1 起動・設定方法	15
1. 2 画面表示	20
1. 3 メニューの操作	23
2. 注意事項	25



第1章

ネットワークステータスマニタについて

ここでは、ネットワークステータスマニタの概略について、プログラムの機能及び注意事項等を説明しています。

本プログラムをインストールする前に良くお読みください。

1. ネットワークステータスモニタの概要

「ネットワークステータスモニタ」は、標準（又はオプション）LANポートで、ネットワーク環境に接続された、日立製プリンタ（PC - PK4105, PC - PK4110, PC - PK4120, PC - PK3000, PC - PK2000, PC - PK4210, PC - PK4220, PC - PK3500, PC - PK2500）のステータス表示・消耗品情報の表示を行います。

また、最大5つのネットワークに接続されたプリンタを設定することができ、表示を切り替えて使用することができます。


プリンタとの通信は、TCP/IPを使用した管理プロトコルであるSNMP（Simple Network Management Protocol）を用い、一定間隔でプリンタの持つMIB（Management Information Base）を取得することにより、状態を表示します。

<接続形態>

本ネットワークステータスモニタは、下記の接続形態のときにご使用になれます。

10BASE-T / 100BASE-TXのLANで接続された環境

なお、プリンタは標準実装（又はオプション）のLANポートで接続する必要があります。市販の外付けプリンタサーバでは使用できません。



2. 対応するシステム環境

「ネットワークステータスマニタ」は、TCP/IP プロトコルを使用するため、プリンタ及びパソコンで、下記のシステムが必要になります。

2.1 プリンタ動作条件

- 動作機種

PC-PK4210, PC-PK4220

PC-PK4105, PC-PK4110N, PC-PK4120N

PC-PK4110+PC-PB40002, PC-PK4120+PC-PB40002

PC-PK3000N, PC-PK2000N

PC-PK3000+PC-PB40002, PC-PK2000+PC-PB40002

PC-PK3500, PC-PK2500

- IPアドレス等のTCP/IPの設定をしておく必要があります。

2.2 パソコン側動作条件

- ハードウェア AT互換機/パソコン

① Pentium®(233MHz)以上の性能を持つプロセッサ

② 必要メモリ容量 64MB 以上

③ 必要ハードディスク容量

オペレーティングシステムが快適に動作する環境

インストールには 3MB 以上が必要です。

④ ディスプレイ

High Color(ハイカラー)又は、**True Color**(トゥルーカラー)の表示色でお使いください。

解像度 800×600 以上 または 1024×512 以上

⑤ その他

マウスなどのポインティングデバイス

サウンドカードとスピーカー、もしくはヘッドホンなど、サウンドを再生可能な環境を推奨

- オペレーティングシステム

① Microsoft®Windows® **95** 日本語版

② Microsoft®Windows® **98** 日本語版

③ Microsoft®Windows® **Millennium Edition** 日本語版

④ Microsoft®WindowsNT®4.0 日本語版

(Microsoft®WindowsNT®4.0 では、X86 系 CPU でのみご使用できます。)

⑤ Microsoft®Windows® **2000 Professional**

⑥ Microsoft®Windows®XP Professional 日本語版

Microsoft®Windows®XP Home Edition 日本語版

- LANのインターフェイスを実装していること。

- TCP/IPプロトコルがインストールされていること。

- IPアドレス等のTCP/IPの設定をしておく必要があります。

3. サポートする機能

ここでは、ネットワークステータスマニタの機能を説明します。
ネットワークステータスマニタを使用して、できることは以下の通りです。

■ プリンタのステータスを確認する

LAN接続されたプリンタの状態を、確認できます。

(1)タスクトレイ上で、アイコンとして常駐し、アイコンの色で状態をお知らせします。

各色の意味は以下の通りです。

- ・緑 : 正常状態
- ・黄 : オフライン、印刷できるがプリンタにメッセージが出ている状態、状態を取得中
- ・赤 : 印刷動作ができない状態
- ・白 : 認識できない状態




(2)以下の画面を表示し、図と文字列でプリンタの状態をお知らせします。

図の色の意味は、上記(1)と同様です。



■構成情報を表示する。

モニタリング指定しているプリンタの構成情報（プリンタ名・仕様・機能等）が表示されます。



■消耗品情報を表示する

消耗品情報一覧画面から、消耗度を知ることができます。

残量・残寿命は目安です。インジケータで表示される残量・残寿命と

実際の残量・残寿命が一致しない場合があります。

また、次の機種では、消耗品情報は表示できません。

- ・PC-PK4210，PK-4220では、ファームウェアのバージョンがVer. 1.58以降でないと正しい表示はされません。
- ・PC-PK4105では、ファームウェアのバージョンがVer. 01-02以降でないと正しい表示はされません。
- ・PC-PK4110N, PC-PK4110+PC-PB40002では、ファームウェアのバージョンがVer. 03-02以降でないと正しい表示はされません。



4. インストールする前に

ここでは、ネットワークステータスマニタの注意事項を説明します。インストール前にお読みください。

- 他のプリンタ用ステータスマニタ等が組み込まれたパソコンへは、極力インストールしないようにしてください。

ポートをアクセスするプログラムが混在した場合、どちらか片方、または、両方ともが正常に動作しなくなる可能性があります。

- パラレルインタフェース用のステータスマニタが組み込まれたパソコンへは、インストールしないようにしてください。

- 複数台のパソコンでの同時動作

複数台のパソコンにインストールし同時動作させる場合は、プリンタへ頻繁にアクセスするため負荷がかかります。印刷動作等へ影響がでる事があります。(性能低下、レスポンス低下)
複数台で動作させるときは、状態監視方法の時間間隔を長く設定する等の調整をしてください。デフォルト設定では、パソコンを10台以下を目安に設定してください。


- コントロールパネルの「地域」アイコンで設定する「地域のプロパティ」で、言語が「日本語」以外に設定されていると、正常にインストールできないことがあります。

本プログラムをパソコンにインストールする際、エラーメッセージが出て正常にインストールできない場合は、「地域プロパティ」を「日本語」に設定してやり直してください。

- パソコンから、印刷データを送信中にプリンタエラーが発生しても、プリンタエラーを取得できないことがあります。

- プリンタの取扱説明書を必ず、参照してください。

本プログラムでは状態のほかに、簡単なガイダンスを表示しますが、プリンタの操作にあたっては、プリンタに添付の取扱説明書を熟読し、正しい手順で対処してください。



第2章

ネットワークステータスマニタのインストール

ここでは、ネットワークステータスマニタのインストール手順とアンインストール手順について説明しています。

インストール方法は、全ての OS で同じです。

1. インストール

インストール手順を以下に示します。




- ネットワークステータスマニタのバージョンアップを行う際は、旧バージョンのネットワークステータスマニタを削除してから行ってください。削除の方法は「2.アンインストール」(→P.12)を参照してください。

インストール手順

ネットワークステータスマニタのインストール手順は、以下の通りです。ここでは、dows98 を例に説明します。インストール手順は、Windows95、Windows ME、WindowsNT4.0、Windows2000、WindowsXP Home Edition、WindowsXP Professional においても同様です。


操作手順

- ① タスクバーのスタートから「ファイル名を指定して実行(R)...」を選択します。




「ファイル名を指定して実行」のダイアログが表示されます。

- ② setup.exe を指定します。




セットアップの画面が表示されます。


- ③ ようこそ画面が表示されます。「次へ(N) >」を押下し、インストールを開始します。以降、画面の指示に従ってインストールを続けます。



- ④ インストール先のフォルダを指定します。デフォルトでよければ、「次へ(N) >」をクリックします。



- ⑤ 下記画面が出たら、「完了」をクリックします。これで、インストールは終了です。



2. アンインストール

ネットワークステータスマニタを使用しなくなった、または、バージョンアップを行う等で、現行のネットワークステータスマニタをアンインストール(パソコンから削除)する場合は、以下の方法で行ってください。

アンインストール手順

アンインストールを行う場合は、ネットワークステータスマニタのプロパティで、「システム起動時に自動起動する。」のチェックを外し、ネットワークステータスマニタを終了させてください。


これを行わないと、スタートアップにネットワークステータスマニタが登録されたままになり、PC起動時にショートカットの検索が行われます。

この場合は、スタートアップの“BSMonitor”を削除してください。

アンインストールを行う場合でも、プリンタドライバのアンインストールは不要です。

操作手順


- ① タスクバーのスタートから「設定(S)」―「コントロールパネル(C)」を選択します。



「コントロールパネル」内の「アプリケーションの追加と削除」選択し、ダブルクリックします。




- ③ 「インストールと削除」のタブのメッセージボックス内にアプリケーションの一覧が表示されます。この中より、ネットワークステータスマニタを選択し、「追加と削除(R) ..」のボタンをクリックします。




- ④ 確認メッセージが表示されますので[はい(Y)]をクリックします。



- ⑤ プログラムが削除されます。「アンインストールが完了しました。」のメッセージが出たら。「OK」ボタンをクリックしてください。これで、アンインストールは完了です。



必要に応じ、削除しきれなかったディレクトリやファイルを削除してください。
デフォルトのディレクトリは、C:\¥Program Files¥BEAMSTAR¥ネットワーク ステータスマニタ
です。



第3章

ネットワークステータスマニタの使用方法

ここでは、ネットワークステータスマニタの使用方法と表示される内容について説明しています。

1. ネットワークステータスマニタの使用方法

1.1 起動・設定方法


ネットワークステータスマニタの使用方法について説明します。

ネットワークステータスマニタの起動

ネットワークステータスマニタの起動は、通常のアプリケーションと同じ手順で行います。
以下に、操作手順を説明します。

操作手順

- ① タスクバーのスタートから「プログラム(P)」―「Beamstar」―「ネットワーク ステータスマニタ」を選択し、起動します。



- ② 起動すると、タスクトレイ上にアイコンが表示されます。



これで、ネットワークステータスマニタは起動されました。

ネットワークステータスマニタの操作（タスクバーアイコンからの操作）

以降では、前記で起動したネットワークステータスマニタの操作方法について、説明します。

ネットワークステータスマニタのタスクトレイアイコンから、以下の操作ができます。

- （１） ネットワークステータスマニタの画面を開く。
- （２） ネットワークステータスマニタの「プロパティ」を開く。
- （３） ネットワークステータスマニタのヘルプを開く。
- （４） ネットワークステータスマニタのバージョン情報を開く。
- （５） ネットワークステータスマニタを終了する。

以下に上記の操作方法を説明します。

（１） ネットワークステータスマニタの画面を開く

ネットワークステータスマニタの画面を開くには、タスクトレイ上のネットワークステータスマニタアイコンをダブルクリックしてください。



下記画面が表示されます。


本画面での操作方法は、「1.3 メニューの操作」で説明します。




(2) 「プロパティ」を開く

ネットワークステータスモニタの設定を行う「プロパティ」を開くには、以下の手順にて行います。

タスクバー上のネットワークステータスモニタアイコンを右クリックします。
下記のメニューが出ますので、「ネットワークステータスモニタのプロパティ(N)」を選択します。



下記プロパティの画面が表示されます。



プロパティで設定可能な項目


項#	項 目	内 容
1	状態監視方法	「自動」を選択した場合は、プリンタに対する監視間隔を5秒～60秒まで指定可能です。(初期設定は、10秒)
		「手動」を選択した場合は、時間間隔で監視を行わない。
		「最新の情報に更新(F)」を押すまで、更新しません。
2	システム起動時に自動起動する	本項目のチェックボックスをオンにすると、スタートアップに登録され、システム起動時にネットワークステータスモニタが起動されるようになります。
3	エラー発生時にネットワークステータスモニタをポップアップする	本項目のチェックボックスをオンにすると、プリンタに印刷を継続できないエラーが発生したときに、ネットワークステータスモニタの画面をポップアップします。
4	エラー時に音を鳴らす	本項目のチェックボックスをオンにすると、プリンタで印刷を継続できないエラーが発生したときに音を鳴らして知らせます。この時に鳴らす音については、「サウンド」で選択します。

(3) ヘルプを開く

タスクトレイ上のアイコンから、ヘルプを開くことができます。

- ① タスクトレイ上のアイコンを右クリックします。

下記のメニューが出ますので、「ヘルプ(H)」を選択します。




ヘルプの画面が表示されます。

(4) バージョン情報を開く

タスクトレイ上のアイコンから、バージョン情報を開き確認することができます。

- ② タスクトレイ上のアイコンを右クリックします。

下記のメニューが出ますので、「バージョン情報(A)」を選択します。



下記バージョン情報の画面が表示されます。

「OK」ボタンをクリックすると、バージョン情報表示は終了します。




(5) ネットワークステータスマニタを終了する


タスクトレイ上のアイコンから、ネットワークステータスマニタを終了することができます。

- ① タスクトレイ上のアイコンを右クリックします。

下記のメニューが出ますので、「ネットワークステータスマニタの終了(C)」を選択します。



下記確認メッセージのダイアログが表示されます。



「はい(Y)」ボタンをクリックするとネットワークステータスマニタは終了します。

1.2 画面表示

ネットワークステータスマニタのメイン画面の説明と、この画面で可能な設定情報について説明します。

ネットワークステータスマニタのメイン画面には、4つのタブがあります。

- (1) プリンタ状態
- (2) 接続先プリンタ
- (3) 構成情報
- (4) 消耗品情報

以上の4つについて以下に説明します。

(1) プリンタ状態



① プリンタ状態を文字で表示します。


② プリンタの状態を絵と色で表示します。

表示される色の意味は以下の通りです。

色	内 容
緑	正常状態
黄	オフライン、または、印刷できるがプリンタにメッセージが出ている状態
赤	印刷動作ができない状態
白	状態取得中、または、認識できない状態

③ プリンタの状態に関する簡単な説明を表示します。

(2) 接続先プリンタ



①接続先のプリンタのIPアドレスを入力します。


IPアドレスは、5個まで設定可能です。

②モニタリングしたいプリンタのチェックボックスをチェックします。

適用を押下することにより、選択したプリンタの状態をモニタリングすることができる。

IPアドレスの入力後、又はモニタリングするプリンタの変更後に [適用] を押下する。 [適用] を押さないと、設定変更は反映されません。

(3) 構成情報



プリンタの情報を表示します。

プリンタ名 : プリンタの製品 ID と制御ソフトウェアのバージョンを表示します。

但し、次の機種では、バージョンは表示されません。

・PC-PK4210, PC-PK4220

仕様 : 現在のプリンタの実装状態および、プリンタの能力が表示されます。

機能 : 両面印刷等の可否を表示します。

(4) 消耗品情報



消耗品や定期交換有償部品の残量・寿命のインジケータが表示されます。
 残量・残寿命は目安です。インジケータで表示される残量・残寿命
 と実際の残量・残寿命が一致しない場合があります。
 また、次の機種では、消耗品情報は表示できません。

- PC-PK4210, PC-PK4220 では、ファームウェアのバージョンがVer. 1. 58以降
 でないと正しい表示はされません。
- PC-PK4105では、ファームウェアのバージョンがVer. 01-02以降でないと
 正しい表示はされません。
- PC-PK4110N, PC-PK4110+PC-PB40002では、ファームウェアの
 バージョンがVer. 03-02以降でないと正しい表示はされません。
- LANボードのファームウェアのバージョンが、5. 58. 08以降でないものは表示
 できません。

1.3 メニューの操作

ネットワークステータスマニタ画面のメニューには、「オプション(O)」、「ドキュメント(D)」、「表示(V)」、「ヘルプ(H)」があります。以下でそれぞれについて説明します。

(1) オプションメニュー



1 番前に表示(H)

本メニューにチェックが入っているとネットワークステータスマニタの画面は常に、手前に表示されます。ネットワークステータスマニタを初めてインストールしたときには、このメニューにチェックした状態となっています。

プロパティ(N)

前述したネットワークステータスマニタのプロパティ画面が表示されます。プロパティの設定ができます。

終了(X)

ネットワークステータスマニタの画面を終了します。「終了(X)」を選択しても、タスクバー上に残り、ネットワークステータスマニタを、完全には終了しません。ネットワークステータスマニタを完全に終了させる場合は、「全て終了(Q)」を選択してください。

全て終了(Q)

ネットワークステータスマニタを全て終了します。このメニューを選択すると、タスクバー上にあるプログラムを含め、全て終了します。

(2) 表示メニュー



最新の情報に更新(F)

表示を最新の情報に更新します。

(3) ヘルプメニュー



ヘルプ(H)

ヘルプを表示します。

バージョン情報(A)

バージョン情報のダイアログを表示します。

2. 注意事項

ここでは、ネットワークステータスマニタをご使用になる際の注意事項を示します。

■消耗品や定期交換有償部品の残量・残寿命はあくまで目安です。

消耗品情報で表示される残量・残寿命と実際の残量・残寿命が一致しない場合があります。

■下記の機種は、構成情報の制御ソフトウェアのバージョン表示はされません。

・PC-PK4210, PC-PK4220

■下記の機種は、消耗品情報に対応しておらず、インジケータは表示されません。

・PC-PK4210, PC-PK4220 では、ファームウェアのバージョンがVer. 1. 58以降でないと正しい表示はされません。

・PC-PK4105では、ファームウェアのバージョンがVer. 01-02以降でないと正しい表示はされません。

・PC-PK4110N, PC-PK4110+PC-PB40002では、ファームウェアのバージョンがVer. 03-02以降でないと正しい表示はされません。

・LANボードのファームウェアのバージョンが、5. 58. 08以降でないものは表示できません。

■パソコンから、印刷データを送信中にプリンタエラーが発生しても、プリンタエラーを取得できないことがあります。

■アンインストールを行う場合は、ネットワークステータスマニタのプロパティで、「システム起動時に自動起動する。」のチェックを外し、ネットワークステータスマニタを終了させてください。これを行わないと、スタートアップにネットワークステータスマニタが登録されたままになり、P C 起動時にショートカットの検索が行われます。

この場合は、スタートアップの“ B S M o n i t o r ” を削除してください。

■プリンタの取扱説明書を必ず、参照してください。

本プログラムでは状態のほかに、簡単なガイダンスを表示しますが、プリンタの操作にあたっては、プリンタに添付の取扱説明書を熟読し、正しい手順で対処してください。

■本プログラムでは状態のほかに、簡単なガイダンスを表示しますが、プリンタの操作にあたっては、プリンタに添付の取扱説明書を熟読し、正しい手順で対処してください。

■パラレルインタフェース用のステータスマニタが組み込まれたパソコンへは、インストールしないようにしてください。

Microsoft® Windows®対応
ネットワークステータスマニタ
取扱説明書

第二版 2001 年 11 月

株式会社 日立製作所 デジタルメディアグループ
〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地
電話 (046)235-8250

NETMON-020